

eye ring


取付説明書

必ずお読みください

ささき・工房



- ※ 取付、加工は全て自己責任で行ってください
作業による、ケガ、メガネ本体の傷、破損など
について、当社は一切の責任を負いません
- ※ 小さな部品を含んでおりますので、小さな
お子様の手の届かない位置への保存、手の届
かない場所での作業に心がけてください
- ※ その他、ご質問などは電話またはメールにて
お願いいたします




- セット内容
- ①専用ドライバー
 - ②締め付け工具
 - ③ヤスリ
 - ④チャーム
 - ⑤マル環
 - ⑥eyering ネジ
 - ⑦袋ナット


※工具などはロットにより
変更される場合があります




1.
eyering を取り付け
るほうのネジを



2.
専用のドライバーで
取り外します
- 取り外したネジは
お客様のご自身で
大切に保存してお
いてください




3.
締め付け工具で
eyering をメガネの
下側から根元まで
ねじ込みます



4.
ねじ込んだネジの
先にマジックなどで
しるしをつけます



5.
しるしの位置は
金具から出た部分が
1mm 前後の部分です
- 長くしすぎると
取付後の眼鏡の
ウデの動きが
柔らかくなるので
ご注意ください



6.
しるしの位置で
ニッパーなど
(ご自身でご用意
ください) で
eyering を切ります
- 切りカスが飛びます
のでご注意ください



7.
切断面を付属の
ヤスリでなめらか
にします
不十分だと眼鏡に
取り付ける際に
うまく、ねじ込め
なくなります

8.
加工例



9.
加工した eyering を
締め付け工具で根元
までねじ込みます



10.
取付図



11.
メガネ上部からでた
ネジ部分に、締め付け
工具で袋ナットを
ねじ込みます
袋ナットの締め具合で
ウデの動きの硬さ
が変わります
十分にしまらない場合
は、再度 eyering を
短く加工します



12.
袋ナット取付後



13.
マル環を eyering に
通し、さらに、
チャームをマル環に
通します
小さい部品なので
なくさないように
ご注意ください



14.
マル環をラジオペンチ
などを使ってしめます
メガネ本体や、チャー
ムなどを傷つけない
よう、注意して作業を
行います



15.
完成



ささき工房

お問い合わせ 0776-34-3530